

280g Canwall SA

Aplikační návod

Při umístění tapety na standardní malovanou stěnu se ujistěte, že zeď je opatřena základním nátěrem (primerem), v opačném případě může docházet k odlupování barvy či lepidla. Toto doporučení platí i při aplikaci na sádrokarton.

Při použití na texturované a pórovité povrchy (cihlové či cementové zdivo, štuky) vždy udělejte adhezní zkoušku. Pozor, v těchto případech může docházet k nedostatečné přilnavosti lepidla a tím k odlupování tapety!

V případě nových nátěrů ponechejte alespoň 30 dní na vyžrání nátěru.

Vyhňte se aplikacím nad krby, digestořemi, větráky, apod.

Doporučujeme vždy provést zkoušku přilnavosti.

Příprava podkladu:

Zbavte podklad prachu a mastnoty. K tomu lze použít teplou, vlhkou látku a nebo houbičku. Poté nechte podklad zcela vyschnout. (Tento postup je doporučený pro zdi s možnými otisky prstů a nečistotami způsobenými běžným provozem). Ujistěte se, prosím, že očištění podkladu bylo provedeno důkladně. Textilní tapetu lze odstranit a aplikovat mnohonásobně, nicméně pokud lepicí strana bude znečištěna prachem, mastnotou či jinými nečistotami, tapeta nemusí držet na novém povrchu a zvýší se i riziko odloupení.

Vlastní aplikace

Aplikaci tapety provádějte aplikačním válečkem či stěrkou. Při menších formátech mnohdy stačí jemné přihlazení materiálu rukou. S vyhlazováním tapety začněte od prostředka směrem ke krajům, omezíte tím vznik vzduchových bublin. Při jejich případném vzniku část tapety jednoduše odloupněte a znovu přilepte.

Při použití v exteriéru doporučujeme výtisk ochránit fixačním sprejem nebo tekutou laminací.